

# Zubehör

## Transmitter EC28i / Di

| BESCHREIBUNG  | ARTIKELNR. |
|---|------------|
| <b>Sicherheitsbarriere</b> für Hutschienenmontage   | 2810211    |
| <b>Bediengerät RC2</b> , incl. 2m Anschlußkabel   | 2800201    |
| <b>Kalibrieradapter</b> für nicht reaktive Gase, z.B. O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub>   | 2810202    |
| <b>Kalibrier-, und Durchströmadapter</b> für nicht reaktive Gase, z.B. O <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> , Material: POM mit Schlauchanschlußstutzen  | 2810203    |
| <b>Kalibrier-, und Durchströmadapter</b> für reaktive und hochreaktive Gase z.B.: H <sub>2</sub> S, HCN, HCl, NH <sub>3</sub> , Cl <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , Material: PTFE mit Klemmringverschraubung | 2810204    |
| <b>Einschweißstutzen</b>  | 2810205    |
| <b>Anschlusskabel</b> für Bediengerät RC2, Länge: 2m  | 2800210    |
| <b>Anschlusskabel</b> für Bediengerät RC2, Länge: 5m  | 2800211    |
| <b>Anschlusskabel</b> für Bediengerät RC2, Länge: 8m  | 2800212    |
| <b>Anschlusskabel</b> für Bediengerät RC2, Länge: 10m   | 2800213    |

